DIEHL
Metering

Betjeningsvejledning
SHARKY 775

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK a.m.b.a.

smart in solutions

Trykknap

BETJENING AF EN SHARKY 775

Bemærk at displayet på en SHARKY 775 er slukket, når trykknappen ikke er aktiveret. Dette er med til at spare på batteriet, og derved forlænge målerens samlede levetid.

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet.

Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning. Se mere om de forskellige displayvisninger på næste side.

Displayvisninger

Betjenes knappen ikke inden for nogle minutter vil displayet slukke automatisk. Displayet kan tændes igen ved et let tryk på knappen.

Forbrugt varme i kWh, MWh eller GJ

Forbrugt volumen i m³

Flow

Effekt

Fremløbs- og retur-temperatur

Afkøling

Driftsdage / Fejltimer

Middel returtemperatur indeværende måned

Fejlkoder

Displaytest

FEJLKODER

Hvis en fejl registreres i måleren, tænder displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden vil blive vist indtil fejlen er udbedret eller fejlkoden nulstilles.

C 1	Ram fejl
E 1	Temperaturmålingen er defekt
E 4	Der er hardwarefejl i ultralydsmålingen
E 5	Den optiske aflæsning er midlertidigt afbrudt
E 7	Der er luft i måleren
A 1	Baglæns flow
A 2	Lækage alarm
A 6	Temperatur er under 3° C
A 9	Batteriet er næsten tømt

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK a.m.b.a.

Hjedsbækvej 2 • 9530 Støvring

kvv@stoevring-varme.dk • Telefon: 9837 2171